

Pulse Pro

handleiding

Codes

Manager 6 0 - * * * * *
Gebruiker 0 1 - * * * * *

Straftijd

Na vier pogingen om een verkeerde code in te voeren, start het slot een vertragsperiode van 4 minuten. Elke poging om de code in te voeren binnen de uitstelperiode van 4 minuten, start de telling opnieuw.

Lege batterij

Een lange pieptoon tijdens het openen duidt op een laag batterijniveau. Vervang de bijna lege batterij onmiddellijk door een nieuwe alkalinebatterij.

Geluidsignalen

Een dubbele pieptoon geeft normaal gesproken een correcte werking aan. Een lange pieptoon duidt op een onjuiste handeling en het einde van de handeling zelf.

Openen

Over ID in (60 = Manager / 01 = Gebruiker (voorbeeld code 123456)).

Als de code juist is, piept het toetsenbord twee keer.

Open de deur binnen 8 seconden.



Sluiten

Na sluiten van de deur, gaat het slot automatisch dicht.

Wijzigen code (Aanbevolen bij deur open)

Druk op **0** en houd vast tot een dubbele piep. De LED blijft aan.


Voer de ID in van de te wijzigen code (60 of 01)

Voer in **oude code**. (bv. 123456)

Voer in **nieuwe code**. (bv. 654321)

Bevestig de **nieuwe code**.

Probeer verschillende keren het slot uit voordat de deur te sluiten.



Uit-/inschakelen gebruiker

Druk op **2** en houd vast tot een dubbele piep. De LED blijft aan.

Voer de Manager code in. Het toetsenbord piept 2x.

Gebruikerscode is uitgeschakeld. Zelfde procedure voor inschakelen.

Gebruiker verwijderen

Druk op **3** en houd vast tot een dubbele piep. De LED blijft aan.

Voer de Manager code in. Het toetsenbord piept 2x.

Voer in de ID 01.

Het toetsenbord piept 2x. Gebruiker 01 is verwijderd



Toetsenbord test

Druk op **5** en houd vast tot een dubbele piep. De LED blijft aan.

Druk op de toetsen opeenvolgend van 1 – 0. Bij dubbele piep zijn toetsen ok.

Een slechte toets wordt aangegeven met een lange piep.

